

POSE DU PAPIER PEINT.

Outils et Matériaux nécessaires :

- Colle à papier peint
- Table à encoller
- Escabeau
- Niveau à bulle
- Grande règle
- Cutter / Ciseau
- Brosse à encoller ou rouleau à poils mi long
- Brosse ou spatule à maroufler
- Roulette de tapissier
- Sceau
- Eponge
- chiffon
- Crayon de bois

Préparation du support :

- reboucher
- Poncer
- Application d'une sous-couche
- Encoller le support

Préparation du papier peint :

- Mesurer la hauteur à tapisser + ajouter 10cm + ajouter la longueur du raccord (si nécessaire)
- Couper les longueurs souhaitées avec un cutter ou ciseau
- Numérotter ces différentes longueurs sur l'envers

Application de la colle sur le support :

Attention suivant les papiers peints la colle est différente :

- Papiers peint intissés : encollage du mur avec une colle blanche en pot
- Papiers peints vinyles : encollage du dos du papier peint avec la colle renforcée à diluer.
- Papiers peint : encollage du dos du papier peint avec une colle à diluer.

Pose du papier peint :

- En partant d'un angle mesurer une largeur de papier peint en retranchant 1cm à l'aide du niveau à bulle et de la règle, tracer la première ligne verticale. Répéter l'opération à chaque angle, en

partant toujours de la source principale de lumière. Afin d'éviter que les joints, entre les papiers peints ne projettent des ombres.

- Positionner le papier peint, le long de la ligne verticale tracée précédemment, en débordant sur le plafond, puis dérouler le papier peint vers le bas.
- Maroufler le papier peint sur toute sa largeur, en partant du centre vers les extrémités, pour supprimer toutes les bulles d'air.
- Bien marquer les angles avec une spatule et couper avec le cutter.
- Remettre un peu de colle au niveau de la coupe s'il y a un manque.
- Bien supprimer les surplus de colle au niveau du plafond, des plinthes, et des joints.
- Essuyer avec un chiffon doux pour éviter les trace d'eau.